

Securing Your Furniture and Appliances

It is not uncommon for people to be injured, or even to lose their lives, as a result of items falling off of shelves or furniture toppling over during earthquakes. To ensure furniture and appliances do not topple or fall, they should be firmly secured in place. The key is to secure them to strong spots at the base of columns, walls and the like. It is also essential to use reinforcing material to secure wall studs and to then secure furniture to this reinforcing material.

固定家具和家电

由于地震,物品从架子上掉落下来、家具坍塌等可能会导致受伤,有时甚至是死亡。因此,让我们固定好家具和家电,以免其颠倒或落下来,确保安全。关键是将家具和家电准确地固定到如支柱或墙壁的底层等坚固的地方。此外,有必要用加固材将壁骨与壁骨之间固定好,然后再用该加固材将家具固定好。

固定傢俱和家電

發生地震時,民眾可能會因物品從架上掉落、傢俱坍塌而受傷,嚴重時甚至會死亡。因此,應把傢俱與家電固定妥當,以免其翻倒或掉落而確保人身安全。關鍵在於應把傢俱與家電準確固定至支柱或牆壁底層等堅固的地點。此外,有必要在立柱之間以加固材料固定妥當,然後再用該加固材把傢俱固定好。

가구나 가전제품을 고정하자

지진으로 선반에서 떨어진 물건, 넘어진 가구 등으로 인해 다 치거나 경우에 따라서는 목숨을 잃을 수도 있다. 가구나 가전제품이 넘어지거나 떨어지지 않도록 단단히 고정시켜 안전을 확보하자. 기둥이나 벽의 본체 등과 같이 튼튼한 곳에 확실히 고정하는 것이 포인트이다. 또한 셋기둥과 셋기둥을 보강재로 고정하고, 이 보강재에 가구를 고정해야 한다.

Bảo vệ đồ nội thất và thiết bị của bạn

Không có gì lạ khi mọi người bị thương, hoặc thậm chí mất mạng, do các vật phẩm rơi khỏi kệ hoặc đồ đạc bị lật đổ trong trận động đất. Để đảm bảo đồ đạc và thiết bị không bị lật đổ hoặc rơi xuống, chúng phải được bảo đảm chắc chắn tại chỗ. Điều quan trọng là cố định chúng vào các điểm mạnh ở đáy cột, tường và những thứ tương tự. Nó cũng rất cần thiết để sử dụng vật liệu gia cố để cố định đỉnh tán tường và sau đó cố định đồ đạc vào vật liệu gia cố này.

Pagsiguro sa pagkakalagay ng mga kasangkapan sa bahay

Maaaring magdulot ng pinsala o pagkamatay ang pagbagsak ng mga bagay mula sa mga istante o nabuwal na kasangkapan. Upang mapanatili ang kaligtasan, kinakailangang siguruhing matatag ang pagkakalagay ng mga kasangkapan upang hindi bumagsak o mabuwal. Isang mahalagang punto ang pagsigurong nakapuwesto ito nang matatag sa matibay na pook tulad ng mga haligi, ibabang bahagi o pundasyon ng dingding at iba pa. Kailangan din na maglagay ng reinforcing material sa pagitan ng mga studs (vertical wooden frame support) ng bahay at ilapat ang kasangkapan sa reinforcing material.

Fixando os Móveis e Aparelhos Domésticos

Terremotos podem causar ferimentos ou, dependendo do caso, até morte, devido a quedas de objetos das prateleiras ou de móveis. Vamos fixar firmemente os móveis e os aparelhos eletrodomésticos, para que eles não tombem ou caiam, e garanta a sua segurança, assim como a dos familiares. O importante é fixá-los firmemente em um local seguro e forte, como na base de uma coluna ou parede. Além disso, fixe os espaços entre os pilares com um material de reforço e prenda os móveis nesse material de reforço.